

Guide Pratique : Pose de Parement en Briquette

Checklist : Préparation du support

- Vérifier que le support est propre, sec, sain et dépoussiéré.
- S'assurer que le mur est plan (utiliser une règle de maçon).
- Appliquer un primaire d'accrochage adapté si le support est poreux ou trop lisse.
- Tracer une ligne de niveau horizontale au sol pour le départ de la première rangée.
- Vérifier l'aplomb du mur avec un niveau à bulle.

Liste du matériel nécessaire

- Briquettes de parement (prévoir 10% de surplus pour les coupes).
- Mortier-colle spécial parement (adapté au support).
- Spatule crantée (denture de 6 à 8 mm).
- Niveau à bulle et crayon de chantier.
- Croisillons ou cales d'espacement (si pose avec joints).
- Coupe-carreaux électrique ou meuleuse avec disque diamant.
- Mètre ruban et règle de maçon.
- Éponge et brosse souple pour le nettoyage.

Étapes de pose

- Encollage : Appliquer le mortier-colle sur le mur par bandes de 1m² environ.
- Pose : Commencer par le bas, en pressant fermement la brique contre le support.
- Alignement : Utiliser des croisillons pour maintenir un espacement régulier entre les briques.
- Découpes : Mesurer et couper les briques d'extrémité à la meuleuse.
- Séchage : Laisser sécher le mortier-colle pendant 24 heures avant de réaliser les joints.
- Jointoiement : Appliquer le mortier à joint à l'aide d'une poche à douille ou d'une taloche à joint.
- Finition : Lisser les joints avec un fer à joint et brosser l'excédent une fois le mortier durci.

Conseils de pro

- Mélanger les briques provenant de différents cartons pour harmoniser les nuances de couleurs.
- Ne jamais poser de briques sur un support humide ou gelé.

- Nettoyer immédiatement les traces de colle sur les briquettes avec une éponge humide.
- Porter des gants et des lunettes de protection lors de la découpe des briquettes.